Fig. 31 ELECTRICAL COMPONENT AREA (1)



Fig. 31 Electrical Component Area (1)

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	018-97310-054	Unit/Operation Panel; 2950		
	018-97312-057	Unit/Operation Panel; 2950 Pic.		
	018-97311-050	Unit/Operation Panel; 2950 US		
	019-97309-053	Unit/Operation Panel; 3950		
	019-97322-050	Unit/Operation Panel; 3950		FR3950-α
	019-97311-058	Unit/Operation Panel; 3950 Pic.		
	019-97324-001	Unit/Operation Panel; 3950 Pic.		FR3950-α
	019-97310-051	Unit/Operation Panel; 3950 US		
	019-97323-056	Unit/Operation Panel; 3950 US		FR3950-α
1	018-97315-005	*Key Board Cover; 2950	1	
1	018-97317-008	*Key Board Cover; 2950 Pic.	1	
1	018-97316-001	*Key Board Cover; 2950 US	1	
1	019-97314-006	*Key Board Cover; 3950	1	
1	019-97316-009	*Key Board Cover; 3950 Pic.	1	
1	019-97315-002	*Key Board Cover; 3950 US	1	
2	019-97090-000	*LCD; Panel	1	
5	017-17051-005	*Bracket B; Keyboard	1	
6	018-37010-000	*Mylar Sheet; Panel SW	1	
6	019-47003-000	*Mylar Sheet; Panel SW; A3	1	A3
7	018-51015-007	*Main SW PCB; Panel	1	
7	019-51051-000	*Main SW PCB; Panel; A3	1	A3
8	018-37011-007	*Sheet; Panel 1	1	
9	018-37132-009	*Main Ground Plate; Panel	1	
10	018-37020-006	*Sheet; Panel 2	1	
11	018-51014-000	*Panel Control PCB	1	
11	019-51050-004	*Panel Control PCB; A3	1	A3
13	018-37115-007	*Bracket A; Keyboard	1	
14	018-37012-003	*Door; Panel	1	
14	019-47004-006	*Door; Panel; A3	1	A3
15	018-97318-004	*Sub-Panel Ass'y; 2950	1	
15	018-97320-009	*Sub-Panel Ass'y; 2950 Pic.	1	
15	018-97319-000	*Sub-Panel Ass'y; 2950 US	1	
15	019-97317-005	*Sub-Panel Ass'y; 3950	1	
15	019-97319-008	*Sub-Panel Ass'y; 3950 Pic.	1	
15	019-97318-001	*Sub-Panel Ass'y; 3950 US	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
16	019-51052-007	**SUB-SW-A3	1	FR3950
16	018-51016-003	**SUB-SW-B4	1	
17	019-97333-000	*Unit/SC Panel	1	FR3950-α
17	019-97334-007	*Unit/SC Panel; Pic.	1	FR3950-α
18	018-97324-004	*SC LCD Ass'y	1	FR3950-α
20	019-55111-008	Wire Harness; Panel LCD	1	
3	018-37116-003	Reinforce Plate; Panel	1	
4	018-37150-007	Mole; 2950 EPB	1	
4	018-37143-000	Mole; 2950 UI	1	
4	018-37145-003	Mole; 2950 EPA	1	
4	018-37144-007	Mole; 2950 UP	1	
4	018-37146-000	Mole; 2950 EN	1	
4	018-37147-006	Mole; 2950 AW	1	
4	018-37148-002	Mole; 2950 AN	1	
4	018-37149-009	Mole; 2950 C	1	
4	019-47107-000	Mole; 3950 EP	1	
4	019-47114-006	Mole; 3950 EP-α	1	
4	019-47105-007	Mole; 3950 UI	1	
4	019-47112-003	Mole; 3950 UI-α	1	
4	019-47106-003	Mole; 3950 UP	1	
4	019-47113-000	Mole; 3950 UP-α	1	
4	019-47108-006	Mole; 3950 EN	1	
4	019-47115-002	Mole; 3950 EN-α	1	
4	019-47109-002	Mole; 3950 AW	1	
4	019-47116-009	Mole; 3950 AW-α	1	
4	019-47110-000	Mole; 3950 AN	1	
4	019-47117-005	Mole; 3950 AN-α	1	
4	019-47111-007	Mole; 3950 C	1	
4	019-47118-001	Mole; 3950 C-α	1	
12	018-80008-	FRPU	1	FR2950 U.S.A
12	018-80010-	FRPE	1	FR2950 Europe
12	018-80009-	FRPA	1	FR2950 Asia
12	019-80040-	FRDU	1	FR3950 U.S.A.
12	019-80041-	FRDE	1	FR3950 Europe
12	019-80042-	FRDA	1	FR3950 Asia